

Lenovo Thinkpad Yoga 12 Hackintosh - kein Audio Device

Beitrag von „monitorhero“ vom 18. Mai 2021, 19:03

Also den Schieberegler habe ich. [MacPeet](#) Du schreibst in der config xxxx und yyyy. Muss das ersetzt werden oder soll das so sein?