

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. Mai 2021, 09:17

Im Video habe ich gesehen, daß Du einen WLAN-Stick verwendest. Vielleicht den mal deinstallieren und rausstecken und dann schauen, ob das Phänomen immer noch auftritt.