

Bekomme Audio nicht ans laufen. Angeblich ALC662 auf x79 China Board

Beitrag von „bluebyte“ vom 20. Mai 2021, 08:58

Besorge dir ein Live-Linux.

An dieser Stelle möchte ich noch Ventoy erwähnen. Damit lassen sich die geladenen ISO-Images der Linux-Distributionen laden, ohne extra ein Bootmedium zu erstellen. Das gilt natürlich nicht für Mac OS.

<https://www.ventoy.net/en/index.html>

Für die Kommandozeile dieser Anleitung folgen

<https://opensource.com/article...ands-hardware-information>