

# OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen Desktop - Hilfe, Diskussionen und Anregungen)

Beitrag von „Haffi86“ vom 20. Mai 2021, 09:49

[Zitat von apfelnico](#)

Das hat überhaupt nichts mit der config.plist von OpenCore zu tun. Deine BIOS-Einstellungen sind noch nicht optimal, daher die Meldung. Das würde ja ebenfalls kommen, wenn keine Platte aktiv wäre oder auch in einer reinen Windows-Umgebung.

Die BIOS-Einstellungen sind in Ordnung. Ich bin glücklicherweise endlich auf den richtigen Beitrag gestoßen. <https://dortania.github.io/Opencore-FAQ#troubleshooting-our-bad-rtc-region>

`DisableRtcChecksum` musste ich nur auf YES setzen, schon gehts.