

# Dual Monitor auf Elitedesk 800 G2 DM

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. Mai 2021, 18:46**

1. Versuch bitte Testen und immer Screenshot von Hackintool Patch Connectors. auch gucken ob der VRAM in über diesen Mac richtig angezeigt wird. Ideal 15xx MB. NVRAM RESET. Mit einem Bildschirm und mit 2 Bildschirmen booten. Serials sind neu drin

bitte Bilder von den [Bios Einstellungen](#). 64 [DVMT](#) und max. Wenn dual Monitor Einstellungen vorhanden auf enable. Ebenfalls wäre ein zeitnahes Antworten von Vorteil. Ich hab nicht ewig über Tage Zeit für sowas. Entweder brauchst du Hilfe und wir klären das in einem Rutsch oder ich bin dann raus.