

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. Mai 2021, 22:55**

eigentlich siehst du das im Hackintool in der Regel.Und im IOREGISTRY Explorer. Gib dort mal BRC ein und dir wird dann deine FENVI am entsprechenden Port angezeigt. Dann checkst du im Hackintool ob dein Port dort auf internal steht also 255