

**In Arbeit**

## **Acer Aspire E5 772 - Feintuning**

**Beitrag von „pegxa“ vom 31. Mai 2021, 15:57**

[Zitat von grt](#)

dann funktioniert die akkuanzeige zumindest schon mal normal. was ist mit cpu-powermanagement? taktet die cpu rauf&runter?

für den airportitlwm.kext muss ggf. die originale io80211family.kext zum laden "gezwungen" werden. geht in der config im punkt "kernel" wenn ich mich recht erinnere.

Wo kann ich das nachschauen ob die CPU rauf&runter taktet?