

zweite M.2 SSD eingebaut -> Hckintosh startet nur ins BIOS

Beitrag von „Faust“ vom 31. Mai 2021, 19:51

Meine 2te 'M.2 SSD', ist eine '**NVMe SSD**'. Die möchte ich in voller Leistung nutzen. Dazu stelle ich im BIOS "X4" für diese ein. Dadurch ist aber der SATA6G_5 und 6 tot. Ich teste das mal mit der Geschwindigkeit (ob ich den Unterschied überhaupt wahrnehme). Ich kann sie auch auf X2 einstellen - dann sollte der SATA6G_5 und 6 wieder frei sein. zumindest habe ich das so verstanden.

Ich werde berichten...

PS. Aus oben genannten Gründen wäre mir ein Einbau einer 'PCIe - SATA Controller card' lieber als ein 'PCIe M.2 SSD Card'