

nur noch ein USB Port aktiv

Beitrag von „LetsGo“ vom 16. Juni 2021, 15:58

Dir fehlt noch der USBToolBox.kext Den hinteren USB-C Port finde ich nirgends bei dir an. USB-C wäre Connector Typ 9, falls du diesen benutzt. Und falls du so etwas, wie eine Fenvi benutzt, muss der connector typ auf intern gesetzt werden.