

Airplay Server über einen Raspberry PI > Screen mirroring

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Juni 2021, 08:18

Hast mal versucht mit oder ohne diesem Startparameter zu starten?

Code

1. -l: Enables low-latency mode. Low-latency mode reduces latency by effectively rendering audio and video frames as soon as they are received, ignoring the associated timestamps. As a side effect, playback will be choppy and audio-video sync will be noticeably off.

Mit den Startparametern aus Post 1 habe ich Sound über HDMI.