

# Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „griven“ vom 2. Juli 2021, 23:29

Die muss aus der config.plist raus oder deaktiviert werden denn die ist mal zu Deinem Board absolut anpassend 😊

ACPI Dateien sind immer mit Vorsicht zu genießen bzw. sollte man die nicht einfach so einsetzen/einbauen wenn man nicht genau weiß was sie tun denn sonst kann es eben schnell passieren das das Gegenteil von dem erreicht was man eigentlich erreichen möchte. Ich hab die Datei mal eben aus der config.plist raus genommen und auch sonst mal die Struktur im Bereich Kernel->ADD angepasst bzw. aufgeräumt denn auch hier gibt es bei OpenCore halt ein paar Dinge zu beachten insbesondere was die Reihenfolge der Extensions in dem Bereich angeht (es gibt halt einiges was voneinander abhängt und daher in der richtigen Reihenfolge geladen werden sollte so gehört der Lilu.kext zum Beispiel immer an die erste Stelle). Hier mal so zurück wie ich denke das es vom Grundgerüst passen müsste: [EFI.zip](#)