

ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „grt“ vom 4. Juli 2021, 12:26

grmpffff....

versteh ich richtig: läptop (mit der desktop ig-platform wie gehabt) startet mit nur dem internen monitor, hat bild, und wenn du dann am thunderbolt/minidp einen monitor anschliesst, verabschiedet er sich komplett? gibts nach dem reboot einen panikreport? wenn ja, bitte her damit.