

ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „grt“ vom 6. Juli 2021, 08:16

kann sein, kann aber auch nicht sein...

musst du ausprobieren.

wo siehst du denn die nvidia, wenn du sie nur per bootarg oder deviceproperty abschaltest?

und schick doch mal die ssdt bitte.