

ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „grt“ vom 6. Juli 2021, 18:15

du brauchst das `-wegnoegpu` in den bootargs. aber der ist doch schon die ganze zeit drin, bzw. `nv_disable=1`, dachte ich?

aber wenn das display hardcodiert an der nvidia hängt haben wir keine chance. genauso wenig, wie bei den vorgängern mit dem externen display wenn die igpu am start war.