

ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „grt“ vom 11. Juli 2021, 19:42

sicher? einfachso nicht mehr starten hat im normalfall einen grund -> irgendwelche änderungen, oder ein defekt. vielleicht hast du irgendeine einstellung übersehen.

hast du auch den nvram resettet?