

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 16. Juli 2021, 12:00

@[chabadoo](#)

im Manual des Board Gigabyte Z390 Designare sind die Einschränkungen für die Verwendung der SATA Connectors mit NVMe auf der Seite 28 beschrieben. Dies muss du berücksichtigen. Die nutzbaren freien Schnittstellen kannst du selbstverständlich für SATA Geräte verwenden.

Welches Board, Prozessor, etc verwendest du? Ergänze es in bitte deinem Profil.

Viele Grüße

Leo