

ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „Max“ vom 18. Juli 2021, 10:58

[grt](#) Die all Data werte stehen im Whatevergreen guide, wenn ich so starte, mit der 0300220D bekomme ich nur intern ein Bild, nicht extern, wenn ich dann in Sleep gehe und wieder aufwache, kriege ich nur per Thunderbolt extern ein Bild