


# Msi x58 pro-e MacOS installieren?

Beitrag von „Ome“ vom 18. Juli 2021, 14:20

[HackBook Pro](#) ich habe nochmals überprüft ob alle Werte gespeichert wurden sind sie wurden aber alle übernommen

[Peam](#) habe die Befehle eingegeben und dann dem PC neugestartet




```
jeromebauer — bash — 80x24
Last login: Sun Jul 18 14:06:41 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
[Jeromes-Mac-Pro:~ jeromebauer$ sudo -s
>Password:

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
[bash-3.2# nvram -c
nvram: Error clearing firmware variables: (iokit/common) not permitted
[bash-3.2# nvram myvar=test
[bash-3.2# exit
```

Dann habe ich das eingegeben



```
jeromebauer — -bash — 80x24
Last login: Sun Jul 18 14:12:43 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
Jeromes-Mac-Pro:~ jeromebauer$ nvram -p | grep -i myvar
Jeromes-Mac-Pro:~ jeromebauer$
```

habe danach das EFI wieder gemountet leider ist aber immer noch keine nvram Datei oder ähnliches im EFI erschienen.

mit freundlichen Grüßen

Jerome