

# Welche Temperaturen sollten Notebook CPUs unter last haben?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 21. Juli 2021, 12:23

[Gordon-1979](#)

Der Laptop steht schon auf einer Unterlage, damit mehr luft dazu kommt.

Ich frage mich, wie ich radeon chill aktivieren soll (bin gerade nicht zuhause, daher kann ich nicht schauen). Am PC geht's unter radeon settings, da hat der Laptop aber nur die Lite und unter GeForce Experience werde ich es kaum finden.