

Hackintosh Laptop - Tastatur und Trackpad funktionieren nicht

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juli 2021, 10:29

Falls die Nvidia überhaupt läuft, [Hecatomb](#) Diese sind oft optimus.

Am besten die nvidia im BIOS deaktivieren (wenn möglich) und die igpu nutzen. Alternativ geht das auch über bootarg oder ssdt.

Ist ein Notebook, oder? <https://dortania.github.io/Opencore-laptop.plist/skylake.html> (Wenn du opencore willst)

Das ist zum deaktivieren der gpu <https://dortania.github.io/Opencore-l-Guide/extras/spoof.html>.