

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „werni0815“ vom 23. Juli 2021, 12:26

Hallo zusammen,

ich hab meinen Hackintosh neu aufgesetzt, da er beim starten immer wieder rum zickte.

Hardware:

Motherboard: GA-Z97X-UD7 TH

CPU: Intel i7-4790K

Graphik: Onboard

Komischerweise fährt er jetzt immer erst beim 2. mal starten hoch.

Momentan ist unter Other nur der Fake-Kext installiert.

Kann sich jemand da zufällig einen Reim darauf machen?

Weiß zufällig jemand, welcher Kext für die Onboard-Graphik die richtige ist?

Hoffe die Infos reichen.

Vielen Dank im Voraus.