

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juli 2021, 12:56

Mit was? Und welche OpenCoreClover (ich hoffe ich beleidigte OpenCore mit diesem Wort nicht 😅) Version nutzt du?

Tipp: Bitte efis immer OHNE den Ordner Apple hochladen!