PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „werni0815“ vom 23. Juli 2021, 13:25

Hi, ich hab jetzt mehrmals neu gestartet.

der Effekt tritt immer noch auf.

Vielleicht könntest du dir noch mal die EFI in aller ruhe anschauen und, wenn möglich, eventuell anpassen.

Danke dir.