

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Juli 2021, 13:27

Ich glaube dem Te fehlt hier Grundwissen und das nicht zu knapp. Der EFI Ordner sieht nett ausgedrückt sehr dürftig aus. VirtualISMC neben FAKESMC sollte man auch nicht nutzen, da.h. entweder oder. Mittlerweile ist aber nur noch VirtualISMC zu empfehlen. Weiterhin fehlen einige Dateien.. wichtige Kexte zb Whatevergreen, erstellte SSDTS fehlen komplett (Dateien die du für die Funktionalität deines Systems brauchst und die im Ordner ACPI liegen sollten) und und und.. Ich würde dir echt raten, deinen Clover Ordner von A bis Z zu aktualisieren und neu aufzubauen.

EDIT: dein Profil solltest du auch mal mit etwas Hardware bestücken. Trage also bitte die HW ein, die du verwendest.