

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Juli 2021, 13:55

Zu VirtualSMC geht hören dann noch einige Plugins, welche davon du verwenden musst. Evtl SMCProzessor Dell...SMC kennst du ignorieren. Andere fallen mir grade nicht ein.