

Hackintosh Laptop - Tastatur und Trackpad funktionieren nicht

Beitrag von „griven“ vom 25. Juli 2021, 11:03

Puh so, okay 😊 Ein paar Dinge die wir noch checken sollten:

Bios - Welche Version hast Du drauf (als kompatible Version ist zum Beispiel die 1.2.9 bekannt 1.3.0 ist die aktuellste)

[Bios Einstellungen](#) bitte prüfen:

- AHCI Mode aktiv unter SATA?
- VT-d ist deaktiviert?
- Advanced Battery Charging ist deaktiviert?
- Secure Boot ist deaktiviert?
- Firmware TPM ist deaktiviert?
- Load Legacy Option Roms ist aktiviert (CSM Mode quasi)

Sofern Du eine deutlich ältere Bios Version einsetzt dann aktualisiere das Bios bitte (anschließend Setup Defaults laden und Settings nach obiger Liste anpassen) und teste dann mit dieser [config.plist](#) und weiterhin mit der debug Variante von OpenCore.