

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „grt“ vom 25. Juli 2021, 20:33

dann lass mal die letzte version vom efiordner rüberwachsen.