

Asus Prime Z390A benötige ich die richtigen Bios Einstellungen und welcher Bootloader geht damit

Beitrag von „Raptortosh“ vom 26. Juli 2021, 13:24

Wo hast du die andere efi her?

[Bios Einstellungen](#) korrekt? Verbose Mode booten ("-v" zu den Boot-args unter NVRAM/Add/7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 hinzufügen).