

DELL Latitude Touchpad funktioniert nicht

Beitrag von „grt“ vom 28. Juli 2021, 14:34

zum einen macht unter device-properties im pfad des trackpads der eintrag "force polling -> yes" sinn, ausserdem muss die reihenfolge der kexte voodooI2C und VoodooPS2 und ihrer plugins, sowie der satelliten stimmen.

und alle satelliten von voodooI2C.kext einbauen ist keine gute idee. der voodooI2CHID sollte reichen.

im hardwarecenter hab ich einen dell latitude 5490 vorgestellt, inkl. efi-ordner, guck da doch mal rein. das trackpad läuft zwar nicht so ganz einwandfrei, aber es läuft wenigstens.