

Hackintosh Laptop - Tastatur und Trackpad funktionieren nicht

Beitrag von „griven“ vom 29. Juli 2021, 11:25

Wenn Du die Installation aus welchen Gründen auch immer abgebrochen hast den NVRAM löschen bitte denn der Installer schreibt Werte in den NVRAM die er erst wieder löscht wenn die Installation regulär abgeschlossen wurde. Bricht man die Installation ab dann behindern diese Werte einen erneuten Anlauf.