

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. August 2021, 21:50

[Zitat von ozw00d](#)

[swiftoholic](#) und genau diese setting im bios, ist welche du nutzen musst.

Normalerweise sollte da ein Eintrag für die interne und ein Eintrag für die externe GPU (dGPU / iGPU) sein.

Bei mir ist die des Prozessors deaktiviert und die ATI Graka aktiviert.

dann kannst Du aber die iGPU nicht nutzen. Der TE möchte iGPU mit macOS und die eGPU mit Windows nutzen.