

Sidecar läuft nicht

Beitrag von „Schnigge“ vom 16. August 2021, 14:07

Hi zusammen,

bei meinem Build läuft ja soweit alles. Broadcom sei dank. Leider läuft Sidecar nicht. Er findet zwar mein iPad, welches ich dann anwähle. Danach blinkt der Monitor kurz und auf dem iPad erscheint „verbinde...“. Nach ca. 10 Sekunden wird dann der Bildschirm am iPad schwarz.

Ich habe ja gelernt, dass Sidecar über die IGPU läuft. Ich habe eine GTX 780 Kepler verbaut, da Apple nicht mit meiner auf dem Mainboard vorhandenen IGPU zusammenarbeiten will. Habe diese daher auch deaktiviert. Da die Treiber der IGPU nicht geladen werden, bezweifle ich, dass Sidecar mir dem aktivieren der IGPU laufen wird. Irgendjemand Erfahrungswerte bzw. Ideen wie ich Sidecar zum laufen bekomme? Da ich viel mit Logic Pro arbeite. wäre Sidecar schon sehr interessant!