

Benötige Unterstützung bei H77-DS3H Sleep - Wake up - Problem

Beitrag von „INTOIT“ vom 17. August 2021, 12:58

[grt](#)

Das ist die Lösung!!!

Stark, jetzt funktioniert alles wie es soll... sehr cool!



Danke für die Unterstützung

Ps: die Methode ist `_PRW` und der Pfad ist `_SB.PCI0.GLAN`

Zitat von grt

weiss du, wie die methode im glan-device in der dsdt heisst?

für den fall, dass sie `_PRW` heisst, und der pfad `_SB.PCI0.GLAN`

trägst du unter acpi -> patch folgendes ein:

Code

1. `<dict>`
2. `<key>Base</key>`
3. `<string>_SB.PCI0.GLAN</string>`
4. `<key>Comment</key>`
5. `<string>_PRW to XPRW in GLAN, instant wake</string>`
6. `<key>Count</key>`
7. `<integer>1</integer>`
8. `<key>Enabled</key>`
9. `<true/>`
10. `<key>Find</key>`

11. <data>X1BSVw==</data>
12. <key>Limit</key>
13. <integer>0</integer>
14. <key>Mask</key>
15. <data></data>
16. <key>OemTableId</key>
17. <data></data>
18. <key>Replace</key>
19. <data>WFBSVw==</data>
20. <key>ReplaceMask</key>
21. <data></data>
22. <key>Skip</key>
23. <integer>0</integer>
24. <key>TableLength</key>
25. <integer>0</integer>
26. <key>TableSignature</key>
27. <data></data>
28. </dict>

Alles anzeigen