

## **Erledigt** Installation o.k. aber....

**Beitrag von „taucher71“ vom 3. Juli 2013, 19:34**

Das Herunterfahren geht noch nicht richtig.

Wenn ich den PC dann mit Hand ausschalte und später,nächsten Tag einschalte klappt es nicht immer mit den Hochfahren.Ansonsten wirklich sehr gutes arbeiten möglich.

Habe die Bootreihenfolge mit der Neuinstallation von 10.8.4 so regeln können das wirklich nur der Powerknopf bedient werden muss und dann fährt er auch bis zum Anmeldebidschirm hoch.

Bleibt nur das Problem mit dem sauberen herunterfahren.Muss den Powerknopf 10 Sekunden gedrückt halten ansonsten gehen nicht alle Lüfter und Netzteil aus.

Ach ja,die Hauptpartition ist auf einer Festplatte die 500GB hat und ich habe ML 250GB zugewiesen.Nun würde ich diese Partition gerne auf die vollen 500GB erweitern aber dieses ist unter Partitionieren nicht möglich?

Jemand ne Idee?