## Umsetzung prüfen HIBERNATE MODE unter Big Sur mit OpenCore aktivieren ohne jeglichen Stromverbrauch (Akku), wie?

Beitrag von "Ghostbuster" vom 3. September 2021, 11:40

Ich stelle mir gerade wirklich die Frage wenn der neue Akku eingebaut ist und sauber funktioniert, warum sollte dann nicht der s2d richtig laufen. Wenn ich die Kiste in die Ecke stelle und gerade nicht benötige dann sollte das schon sauber wieder hoch laufen sowie meinen Akku nicht belasten. Daher interessiert mich das gerade dreimal so sehr;)

Was die App kann muß doch auch nativ gehen.. und wie ist das bei einer neuen Kiste dann... muß ich mir heir auch den Akku leer lutschen lassen

Habt ihr Ideen was ich einfach ausprobieren kann.. könnte nicht OC selbst eine Rolle spielen im Modus 25, das hier was abkackt? Was sagen die Profis oder wird das einfach hingenommen, dann brauche ich nen work around to make me happy;)

PS: Heute kommt noch mein Akku, kann sein das der was taugt oder nur Mist ist, aber bei Ersterem möchte ich ihn dann auch nicht unnütz quälen.