

# Hilfe bei OpenCore Installation auf einem HP All in One PC mit Intel 10400T und UHD630 iGPU

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 10. September 2021, 13:17

Die DSDT kannst du mit jeder Clover Version auslesen. Du must dazu nur ins Clover Bootmenü kommen und die F4 Taste drücken.

Die Datei liegt dann im Ordner "/EFI/CLOVER/ACPI/origin". Vorher alles aus diesem Ordner löschen damit du sicher sein kannst es ist die DSDT von deinem Bios.