Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "useme2305" vom 16. September 2021, 13:33

sagt mal, ich benutze diesen thread und update meine EFI regelmäßig und habe seit tag 1 das problem, dass völlig random bei jedem zweiten bis dritten standbybetrieb irgendwann im standby die blaue power led am gehäuse angeht. der rechner bleibt aber im standby.

ab diesem zeitpunkt lässt er sich dann nicht mehr aufwecken. weder mit tastatur noch maus oder power button. da hilft dann nur noch ein kalter reset.

irgendwie sehr stressig. kennt jemand dieses problem?