

# ASUS PRIME Z590-P Opencore Boot-Problem

Beitrag von „Stepping\_Steve“ vom 26. September 2021, 21:34

Mahlzeit,

ich versuche gerade einen Hackintosh auf folgendes System auszusetzen, scheitere aber direkt hier - (Foto anbei)

ASUS PRIME Z-590-P

Intel I9 109850K

Habe die Einstellungen für meine Cofing.plist aus dem Dortania Guide genommen (Comet-Lake) und mir auch schon mal das Video von Schmocklord angeschaut

<https://www.youtube.com/watch?v=ZYyuoC1WWfg>

Kann mir jemand helfen, dass ich erst mal die Fehlermeldungen beim Booten da wegbekomme.

Wenn Ihr noch mehr Infos braucht, einfach Bescheid sagen, ich bin noch nicht der Profi und habe erst einen Hackintosh mit viel Mühe zusammen gebaut.

Ist das Mainboard zu exotisch? In der [BIOS Einstellungen](#) kann ich z.B. viele Sachen gar nicht einstellen, die mir der Dortania Guide empfiehlt.

Bin für jede Hilfe sehr dankbar.