

Brauche Hilfe bei USB2 Initialisierung

Beitrag von „Hecatomb“ vom 11. Oktober 2021, 16:55

Die Quelle darf ich hier nicht Posten. Aber das soll die Lösung sein. Anders schau dir deine ssdt mal alle durch...

Issue resolved: Dont use newest USBInjectAll.kext 0.7.1, use 0.7.0. He stripped relevant EHCI entries!!

Nachtrag: Schau im Hackintool bei usb ob die Controller zu sehen