

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „hackmac004“ vom 14. Oktober 2021, 15:20

[Arkturus](#) Eigentlich sollte -1 es deaktivieren und ocvalidate sollte da nicht meckern drüber. Hast du alles richtig in die config eingetragen?

Falls du die Option für rBAR im Bios nicht hast, dann kannst du es ruhig deaktiviert lassen.

Es gibt ne Menge unterschiedlicher Aussagen dazu, ich meine gelesen zu haben, dass das erst ab Coffee Lake unterstützt wird in Win. Ob deine RX 580 unterstützt wird ist auch ungewiss, kannst du ja mal googlen.

Bei mir funktionieren die Werte 8-10 ganz gut, wobei 8 am besten ist da er dann nach Sleep wieder aufwacht. Die max Größe für macOS ist 1GB.

Für mehr Infos was das genau ist:
[https://composter.com.ua/docum...panded Resizable BARs.pdf](https://composter.com.ua/docum...panded_Resizable_BARs.pdf)