

[GUIDE] Clover updaten (ab v5123) inkl. OpenRuntime und Quirks (UEFI only)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 17. Oktober 2021, 09:06

[Locke helmi100](#)

Schaut mal in eurer Config, ob da unter SMBIOS ein dictionary für "Memory" ist, löscht oder deaktiviert es und checkt dann die config nochmal für 5141.

config-sample.plist

XML Dictionary

Neues Kind-Element Neues Geschwister-Element Löschen Format Anzeigen als

Property-List	Typ	Wert
#firmwarefeaturesmask	String	0xFFFFFFFF
#locationInChassis	String	MLB
▼ #Memory	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
Channels	Zahl	2
▼ Modules	Array	2 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
Frequency	Zahl	1333
Part	String	C0001403
Serial	String	00001001
Size	Zahl	4096
Slot	Zahl	0
Type	String	DDR3
Vendor	String	Kingston
▼ 1	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
Frequency	Zahl	1333
Part	String	C0001404
Serial	String	00001002
Size	Zahl	4096
Slot	Zahl	2
Type	String	DDR3
Vendor	String	Kingston
SlotCount	Zahl	4
#MemoryBank	Zahl	2

Strukturansicht synchronisieren ↑ Text automatisch synchronisieren ↓ Text synchronisieren ↓

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>#DisableDrivers</key>
  <array>
    <string>CsmVideoDxe</string>
    <string>VBoxExt4</string>
  </array>
  <key>ACPI</key>
  <dict>
    <key>#PatchAPIC</key>
    <false/>
    <key>#ResetAddress</key>
    <string>0x64</string>
    <key>#ResetValue</key>
  </dict>

```