

Erledigt

Hilfe beim Umzug auf Opencore i7 8700 - gigabyte z370

Beitrag von „TNa681“ vom 25. Oktober 2021, 12:00

[flaneurin](#), prüfe mal die Bios-Einstellungen:

- 1 M.I.T. → Advanced Memory Settings Extreme Memory Profile(X.M.P.) : Profile1
- 2 System → CSM Support : Disabled
- 3 BIOS → Fast Boot : Disabled
- 4 BIOS → LAN PXE Boot Option ROM : Disabled
- 5 BIOS → Storage Boot Option Control : UEFI
- 6 Peripherals → Initial Display Output : PCIe 1 Slot
- 7 Peripherals → Above 4G Decoding : Enabled
- 8 Peripherals → Intel Platform Trust Technology : Disabled
- 9 Peripherals → Network Stack Configuration → Network Stack : Disabled
- 10 Peripherals → USB Configuration → Legacy USB Support : Auto
- 11 Peripherals → USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled
- 12 Chipset → Vt-d : Enabled (disabled in the config.plist but if you use Windows you can enable it)
- 13 Chipset → Wake on LAN Enable : Enabled
- 14 Chipset → IOAPIC 24-119 Entries : Enabled
- 15 Chipset → Integrated Graphics : Disabled

Würde dir empfehlen den Bootstick nochmal neu zu erstellen. Ich nutze immer den Terminalbefehl für Big Sur:

```
"sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --
```

volume /Volumes/***namedeinesubsticks***/ --nointeraction"