

# NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht

**Beitrag von „gllark“ vom 26. Oktober 2021, 14:19**

Sorry, bin momentan zeitlich nicht in der Lage, dir verstärkt zu helfen, aber eine prima Startseite mit der du deine Einstellungen kontrollieren kannst ist

<https://awesomeopensource.com/project/zearp/Nucintosh>

Da sind auch viele Links zu anderen NUC-Projekten (auch in unserem Forum) angegeben, wo du dir Anregungen holen kannst. Vielleicht bringt dich das ja schon einmal weiter.