

# NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht

Beitrag von „yayaasd“ vom 28. Oktober 2021, 14:57

[Zitat von Basti Wolf](#)

[yayaasd](#) zunächst einmal herzlich willkommen



Im Forum trage bitte zunächst deine [Hardware](#) in dein Profil zb in die Signatur ein.

Den nuc sollten wir auf alle Fälle hinbekommen, die sind pflegeleicht.

Gute ist schon mal, dass du keine [Distro](#) verwendest, da dies gegen unsere Regeln wäre.

Ich verlinke dir hier mal einen Beitrag zu einem nuc7 mit fertiger Efi, die du als Grundlagen nehmen kannst

[Intel NUC7I5BNK](#)



Alles anzeigen

Danke Basti - gesagt getan, habe mein [Hardware](#) im Profil eingetragen 😊

deine Datei bin ich grad am versuchen, aber selbes Problem - bootet nicht 😞

Dein NUC hat zwar nen anderen Grafikchipsatz drin, aber booten sollte der trotzdem oder? oder verweigert OC selbst den Boot, wenn Treiber für Grafik fehlen?

@[gllark](#): deinen Link schau ich mir auch gleich an, herzlichen Dank dafür!

EDIT:

Negativ, ich bekomme immer noch kein einziges Bootmenü. Hab mal testweise eine Win10 installation gebootet - das klappt einwandfrei.

Ich erstelle den Bootstick auf einer Win10 Maschine mit gibMacOs - ist das ggf. das Problem?

Es kommt keine einzige Fehlermeldung, wo ich ansetzen könnte, das ist frustrierend..