

Erledigt

Logitech G710 Windows Taste wird nicht erkannt

Beitrag von „stormY“ vom 11. Juli 2013, 11:41

Hallo Leute,

Nachdem mein Hackintosh nun einwandfrei läuft hab ich noch ein kleineres Problem mit meiner Tastatur. Ich habe bereits in den System Preferences unter Modifier Keys Command Key und Option Key getauscht, sodass der Option Key nun auf der Windows Taste liegt und der Command Key auf der Alt Taste. Der Command Key sowie der Control Key funktionieren jeweils einwandfrei, jedoch wird seltsamerweise die Windows Taste nicht erkannt, sodass es zu keinerlei Reaktion kommt wenn ich auf den vermeindlichen "Option Key" drücke. Dies bestätigt sich auch, wenn ich den Keyboard Viewer aktiviere. Die Windows bzw Option Taste wird beim Druck nicht aktiviert. Ich hoffe man kann mir diesbezüglich helfen! Danke