


NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht


Beitrag von „yayaasd“ vom 28. Oktober 2021, 19:50

haha - die Zauberkugel.... der ist gut 😄

Konkret bin ich hier in diesem Menü:



und kann unter BOOT MANAGER folgenden Punkt auswählen:



du hast recht - ist sicher einfacher mit Bilder 😊

EDIT:

[gllark](#) :

gemäss Intel ARK ist die CPU eine Kaby Lake:

<https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-4-20-ghz.html>

sicher, dass Coffee Lake richtig ist?