

NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 28. Oktober 2021, 21:59

Wenn ich das jetzt richtig sehe, passen die [Bios Einstellungen](#) und du kannst auch vom Stick booten, kommst aber nicht ins OC Menü 🤔 ? du könntest mal die EFI nur zum Test des Nuc7 aus dem HWC testen, um zu schauen, ob der Fehler an deiner EFI liegt, wovon ich ausgehe 🤔