


DisplayPort-Audio funktioniert oder auch nicht

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 31. Oktober 2021, 18:16

Hallo @all

Ich fand jetzt das Thema "DP/HDMI-Audio per SSDT deaktivieren" insofern interessant, weil es bei mir gelegentlich deaktiviert ist, ohne dass ich dafür was tun muss.

Nach einem Clean-Install von Monterey kommt es merkwürdigerweise jetzt sogar öfters vor, dass dieser Eintrag fehlt.



Ich betreibe den LG-Monitor an einer Sapphire RX 5700XT per Display-Port. Whatevergreen und das boot-arg "agdpmode=pikera" sind in OpenCore eingebunden. Des Weiteren habe ich den PCIe-Export aus dem Hackintool den DeviceProperties der config.plist hinzugefügt oder wahlweise eine SSDT-RX5700XT.aml benutzt.

Die habe ich zwar aus dem Netz gefischt, aber den Pfad geändert. Der Geräte-Manager in Windows hat ihn mir verraten. Im Dortania-Guide wird ja erklärt wie der Pfad angepasst werden muss.

Egal was ich mache, es ist immer eine Glückssache ob ich Audio über den DisplayPort habe oder nicht.

Leider weiß ich nicht wo ich hier ansetzen soll, um das Problem zu beheben. Vielleicht fällt Euch ja was ein.

Vielen Dank schon mal im Voraus. Schönen Rest-Sonntag noch.

[SSDT-RX5700XT.aml](#)