

IGPU und EGPU nutzen?

Beitrag von „Hecatomb“ vom 3. November 2021, 15:32

Dafür gibt's z.B. Boot args... Die nvidia kannst du über die Boot args z.B. deaktivieren