

IGPU und EGPU nutzen?

Beitrag von „Klappstuhl65“ vom 3. November 2021, 15:47

[Hecatomb](#) ja schon klar aber wenn die nvidia grafikkarte im mainboard steckt ist die igpu automatisch deaktiviert...

Da bringen boot args auch nichts